

руководство по установке и эксплуатации КОНДИЦИОНЕР

Перед эксплуатацией устройства внимательно прочитайте данное руково дство и сохраните его для использования в будущем.

AC Ez Touch PACEZA000



www.lg.com

P/NO: MFL69517405

2

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера. Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

- Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может нанести вред здоровью и привести к увеличению энергопотребления.
- При использовании кондиционера закрывайте прямые солнечные лучи шторами или занавесками.
- При использовании кондиционера плотно закрывайте двери и окна.
- Для циркуляции воздуха в помещении отрегулируйте направление воздушного потока в вертикальном или горизонтальном положении.
- Увеличивайте скорость вращения вентилятора для ускоренного охлаждения или нагрева воздуха в помещении на короткий период времени.
- Периодически открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухудшиться при работе кондиционера в течение нескольких часов подряд.
- Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающиеся на воздушном фильтре, могут перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

Модель:

Заводской номер:

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого устройства.

Продавец:

Дата продажи:

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

- Для установки требуется специализированная технология, поэтому установку должен проводить сервис-центр или специализированный магазин, признанный LG.
- Если установка выполняется без лицензии, установщик должен нести ответственность за все проблемы, связанные с установкой. В этом случае LG не предоставляет бесплатное обслуживание.
- Следующие меры по обеспечению безопасности предназначены для профилактического предотвращения непредвиденных рисков и повреждений.

\Lambda ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение инструкций может привести к травмированию персонала, в том числе с летальным исходом.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение инструкций может привести к травмированию персонала и повреждению имущества.

Приведенные ниже символы служат для предупреждения о предметах и действиях, которые характеризуются повышенным риском. Внимательно изучите их и следуйте инструкциям по предотвращению рисков.

Этот символ указывает, какое действие следует предпринять во избежание возникновения риска.

🚺 ПРИМЕЧАНИЕ

- Систему кондиционирования не следует перемещать. Если ее следует переместить, свяжитесь с магазином, занимающимся системами кондиционирования, у которого есть лицензия на системы кондиционирования воздуха от LG Electronics.
- В квартирах система кондиционирования, включенная в базовую установку не может быть перемещена в соответствии с правилами жилищно-коммунального хозяйства (2004 г. 1 / Министерство земельного хозяйства, транспорта и морских дел).

\Lambda ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Монтаж

- При повторной установке уже установленного устройства обратитесь в магазин покупки или в сервисный центр для выполнения установки. Если устройство устанавливается неспециалистом без допуска, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или взрыву, что в свою очередь может привести к травме пользователя и поломке устройства.
- Следите за тем, чтобы не перекрутить и не повредить сетевой кабель. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При проведении электрических работ, обратитесь в магазин покупки или в сервисный центр. Если разборка или ремонт устройства выполняется неспециалистом без допуска, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Устанавливайте устройство вне досягаемости для дождевой воды. Если вода попадет в устройство, это может привести к его поломке.
- Не устанавливайте устройство в местах с избыточным уровнем влаги. Если влага попадет в устройство, это может привести к его поломке.
- Для установки устройства следует обратиться в магазин покупки или сервисный центр. Если устройство устанавливается неспециалистом без допуска, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или взрыву, что в свою очередь может привести к травме пользователя и поломке устройства.

- Вся работа с электропроводкой должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с руководством по установке и схемой цепи. При использовании неподходящего провода или осуществлении работ неспециалистом возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не размещайте устройство рядом с пожарным оборудованием. Это может привести к возгоранию.
- При установке устройства в таких местах, как больницы или станции связи, должна быть обеспечена достаточная шумозащита. Иначе это может привести к сбою или поломке этого устройства или других устройств.
- Устройство должно быть установлено с обеспечением надлежащей надежности. Если устройство установлено ненадежно, это может привести к его падению или поломке.
- Устройство следует установить правильно после внимательного изучения предоставленного руководства. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Во время подключения электропроводки не используйте нестандартные провода и не натягивайте кабель. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Во время подключения электропроводки шнур питания и кабель связи должны быть надежно закреплены. Если кабель ослаблен, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подключайте шнур питания к разъему связи. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и поломке устройства.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможно утечка взрывоопасного газа. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, взрыву, травме пользователя или поломке устройства.
- Кабель, идущий к устройство, не должен быть натянут. Натянутый кабель может быть поврежден, кроме того, это может привести к возгоранию от чрезмерного нагрева.
- Не используйте поврежденную или плохо закрепленную розетку электросети. Это может привести к поражению электрическим током или выходу устройства из строя.
 Ж Для моделей со штепсельной вилкой

Эксплуатация

- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не заменяйте и не удлиняйте кабель питания без специального разрешения. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте кабель питания, предназначенный для данного устройства. Использование неразрешенного или нестандартного кабеля может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не устанавливайте нагревательные устройства рядом с кабелем питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте попадания воды внутрь устройства. Это может привести к поражению электрическим током или выходу устройства из строя.
- Не устанавливайте на устройство емкости с водой. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Не касайтесь переключателей мокрыми руками. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте стандартные детали. Использование неразрешенных деталей может привести к возгоранию, поражению электрическим током, взрыву, травме пользователя или поломке устройства.
- Если устройство залило водой, свяжитесь с сервисным центром. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте ударных воздействий на устройство. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Не храните и не используйте вблизи устройства горючие газы или пожароопасные материалы. Иначе это может привести к возгоранию или поломке устройства.
- Не допускается разборка, ремонт или модификация устройства без разрешения. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Дети и престарелые люди должны пользоваться устройством только под присмотром опекуна. Халатность в этом вопросе может привести к инциденту вследствие нарушения техники безопасности или к повреждению устройства.
- Используйте устройство под присмотром опекуна, чтобы ребенок не мог повиснуть на устройстве. Это может привести к повреждению устройства, или устройство может упасть на ребенка и травмировать его.
- Перед использованием устройства проверьте диапазон рабочих температур, указанный в руководстве. Если в руководстве не указан диапазон температур, придерживайтесь диапазона от 0 до 40 °C. Если устройство используется в среде, где температура превышает указанный диапазон рабочих температур, это нанесет серьезный ущерб устройству.

- Не нажимайте переключатель или кнопку на устройстве острым предметом. Это может привести к поражению электрическим током или выходу устройства из строя.
- Во время подключения электропроводки не следует работать при включенном питании устройства. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При появлении необычного звука, запаха или дыма из устройства прекратите его использование. Иначе это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Не распыляйте воду на устройство и не протирайте его влажной тканью и т. д. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте устройство в специализированных целях, например как оборудование для работы с животными или растениями, с прецизионным оборудованием, для хранения произведений искусства. Кроме того, не используйте его в местах, непригодных для установки. Это может привести к повреждению имущества.
- Обеспечьте безопасную утилизацию упаковочных материалов. Если упаковочные материалы не утилизированы, они могут привести к травме пользователя.
- При извлечении вилки следует держать ее за штепсель и не касаться вилки мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию и деформации устройства.
- Во время очистки или ремонта следует отсоединить устройство от электропитания. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию и деформации устройства.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж

- Надежно установите устройство в месте, способном выдержать его вес. Устройство может упасть и сломаться.
- Не используйте устройство в местах наличия жира, пара или сернокислого газа. Это может привести к снижению производительности устройства или его поломке.
- Проверьте номинальное напряжение. Иначе это может привести к возгоранию или поломке устройства.
- Используйте предоставленный адаптер. Использование нестандартного адаптера может привести к повреждению устройства.
- Во время транспортировки устройства не роняйте его и не повреждайте каким-либо другим способом. Это может привести к поломке устройства или травме перевозящего его персонала.
- Во время электропроводки не допускайте попадания воды, конденсата, насекомых и пр. на соединительную часть кабеля. Попадание посторонних объектов может привести к поражению электрическим током или поломке устройства.

Эксплуатация

- Во время очистки устройства не используйте сильнодействующих моющих веществ, таких как растворители. Протирайте устройство только мягкой тканью. Использование сильного моющего вещества, такого как растворитель, может привести к возгоранию или деформации устройства.
- Не нажимайте на сенсорную панель острым предметом. Это может привести к поражению электрическим током или выходу устройства из строя.
- Не допускайте соприкосновения устройства с металлическими деталями. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Не используйте устройство во время стерилизации или дезинфекции помещения. Это может привести к неправильному функционированию устройства.
- Не касайтесь внутренних компонентов устройства. Это может привести к выходу устройства из строя.
- После длительного использования устройства проверьте его состояние. Если устройство используется длительное время, его состояние может ухудшиться, что может привести к травме пользователя во время использования.
- Не храните устройство рядом с жидкостью, например вблизи емкостей с водой. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Если устройство в течение длительного периода не используется, отключите главный выключатель питания. Иначе это может привести к возгоранию или поломке устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

- 2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЮ
- 3 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗ-ОПАСНОСТИ
- 7 КОМПОНЕНТЫ
- 8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА-РАКТЕРИСТИКИ
- 9 НАИМЕНОВАНИЕ ДЕ-ТАЛЕЙ И УЗЛОВ
- 9 Название

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 10 Состав меню
- 11 Состав и функциональные возможности главного экрана
- 12 Экран подробных сведений на верхней панели
- 13 Экран состояния
- 14 Экран меню
- 15 Экран управления
- 18 Метод ввода информации
- 19 Управление кондиционером
- 24 Управление вентиляцией (системы ERV/ERV DX)
- 26 Управление нагревом
- 28 Просмотр расписания
- 29 Добавление расписания
- 31 Изменение расписания

- 33 Удаление расписания
- 34 Просмотреть отчет
- 36 Аварийный останов
- 37 Настройка
- 38 Настройка эксплуатации
- 41 Настройка группы
- 43 Настройка системы
- 45 Настройка системы (общая настройка)
- 48 Настройка системы (расширенная настройка)
- 53 Настройка экрана
- 56 Режим установщика
- 62 Установка и настройка
- 63 Проверка среды настройки и настройка адреса оборудования
- 65 Настройка адреса центрального контроллера внутреннего блока
- 71 Проверка по списку до обращения в службу поддержки
- 71 Руководство по программному обеспечению с открытым кодом

6

КОМПОНЕНТЫ



Изображение компонентов или отдельных устройств может отличаться от фактических устройств.

РУССКИЙ ЯЗЫК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики устройства AC Ez Touch.



Элемент	Характеристики
Мощность	<mark>DC 12 V</mark> (Адаптер)
Адаптер	Вход : 100-240 <mark>V</mark> ~, 50 / 60 <mark>Hz</mark>), 1.2A Выход : <mark>DC</mark> 12 <mark>V</mark> , 3.33 A
LCD	5-дюймовый цветной ЖК-экран(800*480)
Касание	Сенсорная панель номинальной мощности
485 связь	Максимум 1км
DI	Максимум 100 <mark>км</mark>
Ethernet	100 Mbps
Клавиатура	Корейский/английский/ <mark>номер</mark>
Рабочая температура	0° ~ 40°
Температура хранения	-20° ~ 60°

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

Название



No.	Элемент	Характеристики
1	Окно ЖК-дисплея	Экран состояния эксплуатации и настройки
2	Кнопка "Назад"	Переход на предыдущий экран
3	Кнопка главного экрана	Переход на экран по умолчанию
4	Потребляемая мощность часть	Компонент подключения адаптера пост. тока 12 В
6	Компонент связи по локальной сети	Порт связи с локальной сетью Ethernet (поддержка 100 Мбит/с)
6	485 коммуникационная часть	1 порт
Ø	Компонент входа AI/DI	Al+ : Зарезервировано Dl+ : Контактный вход (сухой контакт) COM : Общее заземление
8	Кнопка сброса	Для перезапуска системы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Состав меню



Права доступа для каждого меню

Разделение прав доступа

- Обычный пользователь: имеет доступ ко всем меню, отображаемым на экране
- Руководитель и монтажник: При вводе настройки руководитель и монтажник проходят проверку с помощью пароля

Состав и функциональные возможности главного экрана

Описывает структуру и функции домашнего экрана. Домашний экран поделен на экран состояния и экран меню.



No.	Элемент	Характеристики
1	Краткая информация	Содержит заголовок, уведомление, время
2	Экран подробных све- дений	Показывает состояние работы и сегодняшний график
3	Имя контроллера	Отображает имя контроллера (можно изменить в меню "Set- ting" (Настройка) > "System setting" (Настройка системы) > "General" (Общая) > "Controller name" (Имя контроллера))
4	Сообщения об ошиб- ках	Отображает число возникших сегодня ошибок, а при выборе верхней панели отображает экран подробных сведений.
5	Текущее время	Отображает текущее время (можно изменить в меню "Set- ting" (Настройка) > "System setting" (Настройка системы) > "Time setting" (Настройка времени))
6	Экран состояния	Показывает сегодняшний график и состояние работы всего оборудования
1	Экран меню	Содержит меню для детального управления и настройки

Экран подробных сведений для верхней панели



No.	Элемент	Характеристики
1	Настройка состояния	Область списка заданных функций
2	Список уведомлений	Отображает число каждого из типов уведомлений (ошибка, замена масла, замена фильтра)
3	Закрыть	При выборе этого элемента область списка уведомлений закрывается
4	Блокировка	Отображает число заблокированных (полностью) устройств
5	График	Отображает число полных графиков
6	Занято	Отображает количество занятого в настоящее время оборудо- вания (применяется только для экспортной модели)
0	Область сведений	Ошибка: переход к меню журнала ошибок Замена масла: переход к меню журнала уведомлений о замене масла Замена фильтра: переход к меню журнала уведомлений о замене фильтра

РУССКИЙ ЯЗЫК

Экран состояния



No.	Элемент	Характеристики
1	Экран состояния	Показывает сегодняшний график и состояние работы в виде фиксированной области
2	Состояние работы	Отображает общее число работающих, остановленных внутрен- них блоков (кондиционирование + вентиляция + отопление), а также блоков в состоянии ошибки
3	Общее управление	Управление работой/остановкой всех внутренних блоков (конди- ционирование + вентиляция + отопление)
4	Сегодняшний график	Сортировка сегодняшнего графика по времени - Отображает сведения о времени и имя графика
5	График	 Если число сегодняшних графиков составляет 4 и более, ото- бражается кнопка просмотра дополнительных сведений При выборе этой кнопки выполняется переход на экран "Schedule" (График) > "Monthly List" (Месячный список)

Today's Schedule	Today's Schedule
PM 12:00 Schedule…	PM 12:00 Schedule…

Экран меню



No.	Элемент	Характеристики
1	Экран меню	 Меню изменяется в зависимости от типа подключенного оборудования При выборе меню осуществляется переход на экран управления Ж Расположение элементов на экране меню изменяется в зависимости от подключенного продукта



<В случае, если подключен только кондиционер>

<Когда подключен кондиционер и блок вентиляции>

Экран управления

Aircon Co	ontrol		e	
ON 5 units	ON 3 units	ON 2 units	OFF	^
group (0)	group (1)	group (3)	group (4)	
23.0° _{АUTO}	23.0°	23.0° _{COOL}	23.0° неат	1
AC_07	AC_08	AC_10	AC_11	Z
23.0° dry	23.0° auto	23.0° fan	23.0° 0ff	~
AC_12	AC_13	AC_14	AC_15	-

1. Область отображения оборудования

- Отображает группы и отдельные компоненты оборудования в матрице размером 3*4.
- При создании группы располагается сверху.



<Положение групп и отдельных компонентов оборудования>

<При создании группы располагается сверху>

2. Отображение имени группы (или оборудования)

- Когда значение указано на корейском языке, может быть отображено не более 18 символов. Если фраза состоит из цифр. букв английского алфавита и пробелов. отображаются все символы.

(Число букв для имени оборудования, задаваемого в области настройки управления оборудования монтажником, не может превышать 20.)

- При выборе оборудования отображается экран сведений о состоянии.

abcdefghijkIm	nopqr	st	🗘 Cor	trol	\times
Room Temp 23.0°	Now W	/orking	Terr	Lock Ip/Mo	de
Set Temperature	18°	Temp	Limit	30°/	18°
Swing	OFF	0ccu	pied	C)FF
Fan Speed	Low	Auto	Mode	C)FF

<Экран с сокращенным именем оборудования>

AC_01			🗘 Con	trol	$\left[\times\right]$
Room Temp 23.0°	Now W	/orking OL	N	Lock Ione	
Set Temperature	18°	Tem	ıp Limit	30°/	′18°
Swing	OFF	0cc	upied	(DFF
Fan Speed	Low	Aut	o Mode	(DFF

15

<Экран сведений о состоянии оборудования>

3.Кнопка смены страницы

- Активируется, когда число групп или компонентов оборудования на экране управления превышает 13
- Номер текущей страницы/общее число страниц и кнопок
- 4. Отображение групп и оборудования
 - Группа

Если оборудование соответствующей группы включено, отображается число работающих элементов (ОN (Вкл.) п элементов оборудования)

Если все оборудование соответствующей группы отключено, для нее отображается сообщение об остановленном состоянии.

Включено Отключено



- Отдельный кондиционер

Отображает внутреннюю температуру, режим работы и значок состояния (заблокировано/ занято) Выделяется серым цветом в остановленном режиме либо различными цветами в разных режимах работы. [Охлаждение (голубой), нагрев (оранжевый), обдув (зеленый), осушение (синий), автоматический режим (сиреневый)] Включено Отключено



- Отдельный блок вентиляции/вентиляции с непосредственным охлаждением

Отображает внутреннюю температуру, режим работы и значок состояния (заблокировано/ занято) Выделяется серым цветом в остановленном режиме либо различными цветами в разных режимах работы. [Обычный режим (голубой), теплообменник (оранжевый), автоматический режим (сиреневый)]



- Отдельный блок отопления

Отображает внутреннюю температуру, режим работы и значок состояния (заблокировано/ занято) Выделяется серым цветом в остановленном режиме либо различными цветами в разных режимах работы. [Охлаждение (голубой), нагрев (оранжевый), автоматический режим (сиреневый)]



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае нагревательного устройства

- Если включено использование горячей воды, значок работы отображается даже в отключенном состоянии.
- Если включено использование горячей воды, значок имеет цвет нагрева независимо от фактического режима.

5. Возникновение ошибки

- Отображается значок ошибки.
- Если в группе есть хотя бы 1 внутренний блок с ошибкой, к ней применяется соответствующее состояние.



Элемент	Характеристики
	Возникновение ошибки
	Необходимость в замене масла/фильтра

- * Если ошибка, а также необходимость в замене масла и фильтра возникают одновременно, ошибка отображается с повышенным приоритетом.
- 6. Нажатие значка энергосбережения

Если на экране управления кондиционированием, вентиляцией или отоплением нажать значок энергосбережения, включается соответствующий режим.

Когда включен режим энергосбережения, его значок выделен зеленым цветом, а режимы работы переключаются в соответствии с заданным циклом энергосбережения.

* Режим энергосбережения применяется только к кондиционированию.

- Во время охлаждения: охлаждение \leftrightarrow обдув, блокировка всего оборудования
- Во время отопления: нагрев \leftrightarrow остановка, блокировка всего оборудования



ПРИМЕЧАНИЕ

В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, <mark>предела</mark> температуры, автоматического управления, расширенную настройку, функцию авторегистрации, журнал энергопотребления и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

Способ ввода информации

При касании столбца ввода информации в нижней части экрана отображается сенсорная клавиатура. Введите информацию с помощью этой клавиатуры.



<Экран клавиатуры>

ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии поля ввода числового значения можно напрямую указать значение для настройки.

						2.2.3		
		То				1-3		
^	^	^	Â	^				_
2	23	~ 201	6 2	23	1	2	3	-
\sim	\sim	~	Ų	\sim	4	5	6	/
Month	Day	Yea	r Month	Day	7	8	0	
Cancel Apply								
	∧ 2 ∨ Month	∧ ∧ 2 23 ∨ ∨ Month Day	Conception Conceptica Conceptica Conceptica Conceptica Conceptica Conceptica	To 2 23 Month Day Year Month	2 23 ~ 2016 2 23 Month Day Year Month Day	1 1 2 23 - 2016 2 23 4 1 1 4 1 Month Day Year Month Day 7	1-3 1 2 23 - 2016 2 23 Month Day Year Month Day 7 8	To 1-3 I 2 23 - 2016 2 23 4 5 6 7 8 9

Управление кондиционером

На этом экране можно управлять группами внутренних блоков и отдельным оборудованием кондиционирования, а также проверять их состояние.

1. При нажатии кнопки отображается поле, позволяющее выбрать группы и отдельные компоненты оборудования, которыми требуется управлять.





<Экран просмотра состояния>

<Экран управления>

- 2. При нажатии кнопки Попе после выбора оборудования отображается экран детального управления.
 - На этом экране можно задать подробное состояние.



<Выбор оборудования для управления>



<Экран детального управления>

3. При нажатии кнопки [Apply] после изменения настройки на экране детального управления выполняется управляющая команда.



<Отображение сообщения о выполнении управления>

Общая категория управления



Классификация	Детальное управление
Работа	ON/OFF (Вкл./выкл.)
Уставка температуры	18° ~30°
Режим	COOL/HEAT/DRY/FAN/AUTO (Охлаждение/нагрев/осушение/обдув/автоматически)
Блокировка	Hard Lock/Temp Lock/Mode Lock/Fan Lock/Clear (Жесткая/времен- ная/режимная/вентилятора/нет)
Скорость вентилятора	Low/Med/High/Auto (Низкая/средняя/высокая/авто)
Качание	ON/OFF (Вкл./выкл.)
Диапазон темпера- туры	Нижний: 16° ~ 30° / Верхний: 18° ~ 30° (Даже если показания температуры отображаются с шагом 0,5°, настройка возможна лишь с шагом 1°)
Режим с 2 точками установки / двойная установка IDU	ON/OFF (Вкл./выкл (Относится к описанию для настройки автоматического управления/расширенной настройки)

Lock		
	TempLock	
	✓ ModeLock	
HardLock	FanLock	
Cancel	Apply	

<Экран настройки блокировки>

Operati	on Mode	е			
×	-`Ċ҉-	\Diamond	A	B	1
COOL	HEAT	DRY	AUTO	FAN	
Ca	incel		Арр	ly	

<Экран настройки режима управления>

Set Ten	np Range			
	Lower/Upper	Tem	p Limit	
	^		^	
	16.0	~	30.0	
	\sim		\sim	
	Lower		Upper	
Cancel			Арр	ly

<Экран настройки предела температуры>

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от типа продукта некоторые дополнительные функции могут не отображаться или не работать. В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управления, функцию авторегистрации и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

Категория настройки автоматического управления

2SetPo	int					
AutoCha-	Temp R	ange		Start To	emp	
	^	~		~	~	
UFF	20.0	~ 27.0	Setback	40.0	6.0	
Fan Speed	\sim	\sim	OFF	\sim	\sim	t
	Lower	Upper		Cooling	Heating	
Cancel			A	oply		

<Экран настройки AutoChangeover/Setback (Автопереключение/задержка)>

Классификация		Детальное управление
	Использование	ON/OFF (Вкл./выкл.)
Автопере-	Скорость вентилятора	Low/Med/High/Auto (Низкая/средняя/высокая/авто)
ключение	Диапазон температур	Нижний: 18° ~ 30° (по умолчанию: 20°) Верхний: 18° ~ 30° (по умолчанию: 27°)
Задержка	Использование	ON/OFF (Вкл./выкл.)
	Начальная температура	ОХЛАЖДЕНИЕ: 21° ~ 40° (по умолчанию: 40°) НАГРЕВ: 1 °~ 20° (по умолчанию: 6°)

ПРИМЕЧАНИЕ

В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управления, расширенную настройку, функцию авторегистрации, журнал энергопотребления и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

Категория расширенной настройки

IDU 2Set						
	Cooling			Heating		
Occupancy	~	~	~		~	~
	30.0	10.0	37.5	18.0	4.0	32.0
000	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim
	Setting	Lower	Upper	Setting	Lower	Upper
Cancel				Ap	oply	

<Экран настройки автоматического режима двойной установки>

Классификация	Детальное управление
Настройка занятости	Занято/не занято
Уставка температуры при охлаждении	10°~37.5°
Верхняя температура при охлаждении	10°~37.5°
Нижняя температура при охлаждении	10°~37.5°
Уставка температуры при нагреве	4°~32°
Верхняя температура при нагреве	4°~32°
Нижняя температура при нагреве	4°~32°

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоматический режим с 2 уставками доступен только в США.
 Функцию двух уставок можно использовать только для внутренних и наружных групп, поддерживающих автоматический режим. (Обратитесь к руководству для конкретного устройства, чтобы узнать, поддерживает ли оно функцию двух уставок.)
- Для использования автоматического режима с 2 уставками его необходимо включить в меню "Settings" (Настройки) > "Operation Settings" (Настройки работы) > "Auto Mode" (Автоматический режим).
- В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управления, расширенную настройку, функцию авторегистрации, журнал энергопотребления и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

Управление вентиляцией (системы ERV/ERV DX)

На этом экране можно управлять группами/индивидуальными компонентами оборудования вентилятором (системы ERV/ERV DX) или проверять состояние.

1. При нажатии кнопки осолитов отображается поле, позволяющее выбрать группы и от-

дельные компоненты оборудования, которыми требуется управлять.



<Экран просмотра состояния>

Vent Con	trol	SelectAll		\times
ON 4 units	ON 3 units	ON 2 units	OFF	^
group (0)	group (1)	group (2)	group (3)	
24.5° Hex	24.5° Hex	24.5° NORMAL	24.5° auto	1
DXHRV_04	DXHRV_05	DXHRV_06	VENT_0B	
24.5° Off VENT_0F	24.5° Off VENT_11	24.5° Off VENT_12	Z4.5° Off VENT_13	\sim

<Экран управления>

- 2. При нажатии кнопки опосле выбора оборудования отображается экран детального управления.
- 3. На этом экране можно задать подробное состояние.
- 4. При нажатии кнопки [Аррју] после изменения настройки на экране детального управления выполняется управляющая команда.



<Выбор оборудования для управления>



<Отображение сообщения о выполнении управления>



<Экран управления сведениями ERV DX>



<Экран управления сведениями ERV>

Общая категория управления



ERV DX Control(1units)					
ON	Mode HEX	Disa	pply	Fan Speed	Set Temp. 16.0°
(1)	Heater OFF	Addit Fund Cle	tional ction ear	Humid OFF	CO-Air- conditioner STOP
Cancel				Appl	у

Классификация	ERV	ERV DX
Эксплуатация	ON/OFF (Вкл./выкл.)	ON/OFF (Вкл./выкл.)
Режим	HEX/NORMAL/AUTO (Теплообменник/обычный/авто)	HEX/NORMAL/AUTO (Теплообменник/обычный/авто)
Блокировка	Lock/Clear (Блокировка/нет)	Lock/Clear (Блокировка/нет)
Скорость вентилятора	Low/High/Super/Auto (Низкая/высо- кая/сверхвысокая/авто)	Low/High/Super/Auto (Низкая/высокая/сверхвысокая/авто)
Уставка температуры	-	18° ~ 30° (Даже если показания температуры отображаются с шагом 0,5°, настройка возможна лишь с шагом 1°)
Дополнительная функция	Drift/Quick/Clear (Медленно/быстро/нет)	Drift/Quick/Clear (Медленно/быстро/нет)
Нагреватель	ON/OFF (Вкл./выкл.)	ON/OFF (Вкл./выкл.)
Увлажнение	-	ON/OFF (Вкл./выкл.) (Настройка возможна только при работе кондиционера в режиме отопления)
Кондиционирование	-	Cool/Heat/Auto/Stop (Охлаждение/нагрев/авто/остановка)

ПРИМЕЧАНИЕ

в соответствии с типом изделия могут не отображаться или не работать некоторые дополнительные функции.

Когда одновременно выбираются ERV и ERV DX, отображается экран управления ERV.

Управление отоплением

На этом экране можно управлять группами и отдельным оборудованием бойлера системы, а также проверять их состояние.

1. При нажатии кнопки осолюто отображается поле, позволяющее выбрать группы и отдельные компоненты оборудования, которыми требуется управлять.

Heating Control

2 units

group (1)

3 units

group (0)



<Экран просмотра состояния>

<Экран управления>

SelectAll

6 units

group (2)

18.0°

AWHP_15

 \times

group (3)

18.0°

AWHP_16

AUTO

- 2. При нажатии кнопки **Done** после выбора оборудования отображается экран детального управления.
 - На этом экране можно задать подробное состояние.



<Выбор оборудования для управления>

Heating Control(1units)

<Экран детального управления>

3. При нажатии кнопки <u>Apply</u> после изменения настройки на экране детального управления выполняется управляющая команда.



<Отображение сообщения о выполнении управления>

РУССКИЙ ЯЗЫК

Общая категория управления



Классификация	Детальное управление			
Эксплуатация	ON/OFF (Вкл./выкл.)			
Горячая вода	ON/OFF (Вкл./выкл.)			
Блокировка	ON/OFF (Вкл./выкл.)			
Режим	Cool/Heat/Auto (Охлаждение/нагрев/авто)			
Уставка температуры	16°~30°			
Температура горячей воды	30°~80°			

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от типа продукта некоторые дополнительные функции могут не отображаться или не работать.

Представление графиков

На этом экране можно просмотреть графики на месяц и неделю, а также общий список графиков.

По умолчанию отображаются графики на месяц

- Месячное представление. Позволяет быстро просматривать графики, заданные на месяц.
- Недельное представление. Позволяет быстро просматривать графики, заданные на неделю. Можно проверить время начала графика и задать режим работы.
- Представление списка. Позволяет просмотреть все заданные графики.
 Можно узнать количество оборудования, которое будет задействовано в рамках заданного графика.

Sch	Schedule_Month - 🕀 A						Add
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	2016
21	22	23	24	25	26	27	02
28	29	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	

<Месячное представление>

Sc	hedul	e_Wee	ek	•			\oplus	Add
<	2016	.02.21	~ 2016.	.02.27		1Hour	6Ho	our
	<mark>21</mark> Su	22 Mo	23Tu	24We	e 25 Th	$26\mathrm{Fr}$	27 Sa	
00:00			2	Schedu	le (2)			
01:00								
02:00								
03:00								\sim
04:00								

<Недельное представление>

_/	Edit
4_{units} >	^
20 units $>$	
2_{units} >	1
	\sim
	_/ 4units > 20units > 2units >

<Представление списка>

Добавление графика

1. Нажмите кнопку ⊕ Add .

Sch	edule_l	Month	•			Ð	Add
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
31	1	2	3	4	5	6	\sim
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	2016
21	22	23	24	25	26	27	02
28	29	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	\sim

2. Введите общие сведения о графике.

Add schedule	Next • 🗙			
Phase1. Input basic schedule infomation				
Name (50) Schedule (4)	Period 2016.02.23 ~ 2016.02.23			
Time AM 12:00	Repeat Everyday			
Затем нажмите кно	ОПКУ Next ► .			

		Date		
		From		
	^	^	^	
Schedule (4)		2016	2	23
		~	~	V
		Year	Month	Day
Cancel	Apply	Cancel		1

rom				То		
^	^	^		^	^	^
2016	2	23	~	2016	2	23
\vee	~	V		V	~	V
Year	Month	Day		Year	Month	Day
Cancel			Т	Apply		

<Настройка имени>

<Настройка дать	
-----------------	--

Tim	e Setting	0.00		
	^	^	^	
	AM	12	00	
	\sim	\sim	\sim	
		Hours	Minutes	
	Cancel		Apply	

Repeat Setting MON TUE WED THU ON FRI SAT SUN Cancel Apply

<Настройка времени>

<Настройка повтора>

3. Введите дополнительные значения для оборудования и подробных настроек.



Aircon A	dd	SelectAll	Done	×
5 units	3 units	2 units	OFF	^
group (0)	group (1)	group (3)	group (4)	
23.0°	23.0°	23.0°	23.0°	1
AC_07	AC_08	AC_10	AC_11	
23.0° DRY	23.0° AUTO	23.0° FAN	23.0°	\sim
AC_12	AC_13	AG_14	AC_15	-

Aircon Control(1	inits)		×
23.0°	Mode COOL	Clear	Fan Speed
@ 23.0° ♥ ♥ ON	Swing OFF	Set Temp Range 16.0°~30.0°	2SetPoint OFF
Cancel	<u> </u>	Apply	

<Выбор кондиционера> <Экран для ввода значений настроек>

 Vent Add
 SelectAll
 Pone
 ×

 3
 24,5°
 24,45°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5°
 24,5

Экран для ввода значений настроек> ERV DX Control(1units)

ERV DX	(Control			
	Mode HEX	Disapply	Fan Speed	Set Temp. 16.0°
٨	Heater OFF	Additional Function Clear	Humid OFF	CO-Air- conditioner
C	Cancel		App	ly

<Экран для ввода значений настроек>

<Выбор вентилятора>

. .

Heating Add Select All One X Select All One All Select All One All Select Al



<Выбор отопления>

<Экран для ввода значений настроек>

4. При нажатии кнопки Complete график сохраняется.

🚺 ПРИМЕЧАНИЕ

Если повторное использование не выбрано, установленному периоду назначается текущая дата. Если одновременно выбрана вентиляция и вентиляция с непосредственным охлаждением, отображается экран настройки вентиляции.

Изменение графика

1. Выберите нужный график.

Sch	edule_l	Month	•			Ð	Add
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
31	1	2	3	4	5	6	\sim
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	[17]	18	19	20	2016
21	22	23	24	25	26	27	UΖ
28	29	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	\sim

- 3. Измените общие сведения о графике.
 - Edit Schedule Phase1, Input basic schedule infomation ^ Schedule (4) 2016 2 23 2016 2 23 \vee V V V V V Name (50) Period 2016.02.23 ~ Cancel Apply Cancel Apply Schedule (2) 2016.03.24 <Настройка имени> <Настройка даты> Time Repeat AM 12:00 Weekdays TUE WED THU MON AM 12 00 ON V FRI SAT SUN Cancel Apply Cancel Apply
 - <Настройка времени>
- <Настройка повтора>

4. Затем нажмите кнопку Next ► .



5. Добавьте оборудование и измените значения для подробных настроек.







<Выбор кондиционера>

<Экран для ввода значений настроек>





<Выбор вентилятора>





<Выбор отопления> <Экран для ввода значений настроек>

6. При нажатии кнопки Complete график сохраняется.

Удаление графика

1. Выберите нужный график.

Sch	edule_l	Month	•			\oplus	Add
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
31	1	2	3	4	5	6	\sim
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	2016
21	22	23	24	25	26	27	02
28	29	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	\sim

2. Нажмите кнопку Delete в нижней части экрана.



3. На экране подтверждения удаления нажмите кнопку Арріу.



4. График удаляется.

Sch	edule_l	Month	•			\oplus	Add
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
31	1	2	3	4	5	6	\square
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	2016
21	22	23	24	25	26	27	UΖ
28	29	Delet	e Sched	lule is d	one	- 5	
6	7	0	9	10	11	12	\sim

Просмотр журнала

На этом экране отображаются сведения о возникших ошибках, и сигналы о замене фильтра/масла.

- Error (Ошибка): отображает журнал ошибок.

(Можно просмотреть каждый журнал ошибок для кондиционера/вентилятора/обогревателя.) В нем отображается дата, время, имя оборудования и код для возникшей ошибки. Выбрав содержимое ошибки, можно просмотреть более подробные сведения о ней.

Error - Aircon -						Detai	I			\times
<	2016.2.23		Toda	y Week Mo	nth	Date	2016-02-23	Name	AC_03	
Date	Time	Name	Code	Message	~	Time	13:13:01	Code	E	
2016-02-23	13:13:01	AC_03	Е	ERROR Clear	\rightarrow					
2016-02-23	13:13:01	AC_04	Е	ERROR Clear	1	Desc	ERROR Clear			
2016-02-23	13:13:00	AC_00	Е	ERROR Clear	3					
2016-02-23	13:13:00	AC_01	Е	ERROR Clear	\checkmark		C)K		

<Просмотр всего отчета об ошибках>

<Просмотр сведений об ошибке>

- Change alarm (Сигнал о замене): отображает журнал сигналов о замене фильтра/масла.

В нем отображается дата, время, имя оборудования и содержимое возникшего сигнала.

Выбрав содержимое сигнала, можно просмотреть более подробные сведения о нем.

Change	Alarm	▼ Filt	ter	•	
<	2016,2,23		Today	Week	Month
Date	Time	Name	М	essage	
2016-02-23	13:49:26	AC_0A	filt	er alarm	
2016-02-23	13:49:16	AC_0F	filt	er alarm	1
					\sim

- Energy (Потребление): отображает журнал энергопотребления.

Можно проверить энергопотребление и совокупное потребление для группы и отдельных компонентов оборудования.

Energy -							
< 2016.3	.23 > T	oday Week	Month				
Name	Usage(kWh)	Accum(kWh)				
total	0.0	0.0					
🚞 group (0)	0.0	0.0	1				
idu10	0.0	0.0	14				
idu11	0.0	0.0	\sim				

ПРИМЕЧАНИЕ

В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управления, расширенную настройку, функцию авторегистрации, журнал энергопотребления и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

Аварийный останов

Возникновение ситуации аварийного останова

Функция аварийного останова предназначена для остановки всего подключенного оборудования для охлаждения и отопления в соответствующей ситуации.

Когда на порт DI подается входной сигнал, останавливается все подключенное оборудование и отображается следующее состояние аварийного останова.



Отмена аварийного останова

При отсутствии входного сигнала на порт DI можно отменить состояние аварийного останова, нажав соответствующую кнопку \fbox{Cancel} .

Password	
Cancel	Apply

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для пароля задан параметр "OFF(выкл.)", отмену можно выполнить без ввода пароля.
Настройка



Классификация		Детальное управление
Настройка работы		Автоматический режим, цикл энергосбережения, разница температур, исключенный из графика день, самый последний исключенный из графика день
Настройка группы		Настройка группы оборудования (для каждого компонента кон- диционирования, вентиляции, отопления)
Общая Настройка		Дата, время, имя контроллера, динамик, отображение темпера- туры, язык
системы	Расширенная	Сеть, пароль, номер версии, замечание об открытом исходном коде
Настройки экрана		Тема, заставка, время до вывода заставки, время до перехода монитора в режим ожидания, яркость
Настройк монта	а режима жника	Настройка LGAP, обновление языка, управление оборудованием

Настройка работы

Operation 👻					
Auto Mode Option	Power mode	saving cycle	Temperature Difference 1 0°		
Automode			1.0		
Lastest Holiday 2016.06.03		Sched	ule initialization 01 ltems		

1. Auto mode option (Параметр автоматического режима)

Этот параметр устанавливается в автоматический режим и автоматический режим с 2 уставками.

Автоматический режим поддерживает настройку работы с автоматическим преобразованием и пределом температуры.

Автоматический режим с 2 уставками поддерживает расширенную настройку.

(При работе в автоматическом режиме на экране детального управления можно выбрать, следует ли использовать работу с автоматическим преобразованием или пределом температуры. В автоматическом режиме с 2 уставками можно выбрать занятую или пустую категорию настройки.



2. Power saving mode cycle (Цикл режима энергосбережения)

Это функция энергосбережения, позволяющая настроить цикл режима энергосбережения — 5, 10 или 15 минут.



При нажатии кнопки 🖶 на экране управления

кондиционированием/вентиляцией/отоплением включается режим энергосбережения, который последовательно переключает режимы работы в соответствии с заданным циклом энергосбережения.

- * Режим энергосбережения применяется только к кондиционированию.
- Во время охлаждения: охлаждение \leftrightarrow обдув, блокировка всего оборудования
- Во время отопления: нагрев \leftrightarrow остановка, блокировка всего оборудования



Когда режим энергосбережения включен, его значок выделяется зеленым цветом.



3. Temperature difference setting (Настройка разницы температур)

Когда включена функция центрального автоматического управления, можно настроить разницу температур.

Temperature Difference setting					
1 0	o ^				
1.0	\sim				
Cancel	Apply				

- Настройку можно осуществлять с шагом 0,5° в диапазоне от 0,5° до 3.0°.

4. Latest schedule exception date (Самый последний исключенный из графика день) Можно задать день, который исключается из графика.



Исключаемый день применяется только к соответствующему году.

- 1) Добавление исключаемого дня
 - Нажмите кнопку 💮 Add для перехода на экран добавления.
 - После ввода имени и даты исключаемого дня нажмите кнопку [Арріу].
- 2) Изменение исключаемого дня
 - Выбрав в списке нужный исключаемый день, нажмите кнопку 📿 Edit.
 - Измените имя и дату исключаемого дня и нажмите кнопку А_{рріу}.
- 3) Удаление исключаемого дня
 - Выбрав в списке нужный исключаемый день, нажмите кнопку 🛅 Del .







5. Schedule initialization (Инициализация графика)

Все заданные в настоящее время графики удаляются.

Schedule initialization	on X	Operation	•	
3 items Do you want to	is exist. clear Schedule?	Auto Mode Option 2Set Auto Mode	Power sav mode cy 5m	ring Temperature Difference 1.0°
		Lastest Holio	day	Schedule initialization
Cancel	Apply	Schedule Clear is done.		

Настройка группы

Вы можете добавить новую группу либо изменить или удалить существующую группу внутренних блоков.

Добавление группы

- На экране настройки групп выберите добавляемую группу оборудования (кондиционирование/вентиляция/отопление).
- Нажмите кнопку
 Еdit в верхней части экрана для перехода в режим редактирования.

Group	•	Aircon	•	_/ Edi	t
group (0)			10 _{units}		
group (1)			2units	>	
group (2)			1 _{units}	> 1	
				~	/

 На первом этапе после перехода на экран добавления группы введите имя группы и нажмите кнопку Next > в верхней части экрана.



 Выводится сообщение о том, что группа добавлена, и отображается сама эта группа.

Group	•	Aircon	• _/	Edit
group (0)			10_{units} >	^
group (1)			2_{units} >	
group (2)			1_{units} >	1
group (3)			2 units >	
	Add Group	Item is don	e	\sim

3. Нажмите кнопку ⊕ Add .



- На втором этапе выберите добавляемое в группу оборудование. (Можно выбрать несколько компонентов.)
- 6. Нажмите кнопку Сотрете в верхней части экрана.

Ado	d Group	I Prev	Complete	$\left[\times\right]$
Pha	se2. Select device	Add unit (2u		units)
$\mathbf{\mathbf{\overline{\mathbf{N}}}}$	AC_0D		>	^
~	AC_0E		>	1
	AC_0F		>	2
	AC_10		>	\sim

Group	•	Aircon	• _/	Edit
group (0)			10_{units} >	~
group (1)			2_{units} >	
group (2)			1_{units} >	1
group (3)			2_{units} >	
				\sim

Изменение группы

 На экране настройки групп выберите изменяемую группу оборудования (кондиционирование/вентиляция/отопление) и укажите группу, которую требуется изменить в списке групп.

Group	Aircon		_/	Edit
group (0)		10 _{uni}	ts >	~
group (1)		2 _{unit}	s>	
group (2)		1 _{unit}	s >	1
group (3)		2 _{unit}	s >	
				\sim

 Измените имя группы и нажмите кнопку Next . Если изменять имя группы не требуется, просто нажмите кнопку Next .

Phase1. Input the group name. (50 Letter)

Next





- Выберите добавляемое в группу оборудование. (Можно выбрать несколько компонентов.)
- 5. Нажмите кнопку сотрете в верхней части экрана.

Edi	t Group	 Prev 	Complete	$\left \times \right $
Pha	se2. Select device	Add unit (4ur		units)
\checkmark	AC_0F		>	~
\checkmark	AC_10		>	1_
	AC_11		>	2
	AC_12		>	\sim

 Выводится сообщение о том, что изменение группы выполнено, и отображается измененное содержимое.

group (3-1)



Group	- Aircon	• _/	Edit
group (0)		10_{units} >	~
group (1)		$2_{units} >$	
group (2)		$1_{units} >$	1
group (3-1)		4_{units} >	
			\sim

Удаление группы

- На экране настройки групп выберите удаляемую группу оборудования (кондиционирование/вентиляция/отопление).
- Нажмите кнопку // Edit в верхней части экрана для перехода в режим редактирования.

Group	Aircon	· _/	' Edit
group (0)		10 _{units} >	^
group (1)		2units >	
group (2)		1_{units} >	1
group (3-1)		4_{units} >	
			\sim

4. В окне запроса на подтверждение удаления нажмите кнопку Арриу.

Delete	
Do you want to d gro	elete the selected up?
Cancel Apply	

3. Выберите удаляемую группу и нажмите кнопку 📺 Del .



5. Выводится сообщение о том, что группа удалена, и соответствующая группа перестает отображаться.

Group	- Airco	on/	Edit
group (0)		10_{units} >	~
group (3-1)		4units >	
			1
Dele	te Group Item is	done	\sim

Настройка системы

Настройка системы разделена на общую настройку и расширенную настройку.

System	✓ General	•	System	- Advanc	ce 🔻
Date	Time	Controller Name	Network	TMS	Wi-Fi
2016.03.23	PM 02:05		Use Static IP Address	OFF	OFF
Speaker OFF	Temperature Display °C / 1.0° Unit	Language	Password ON	Version Information Ver 1.00.10 (Master)	Open Source License

<Общая настройка>

<Расширенная настройка>

- Общая настройка включает в себя дату, время, имя контроллера, динамик, единицу измерения температуры и язык.
- Расширенная настройка включает в себя сеть, пароль, номер версии и замечание об открытом исходном коде.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Настройка системы (общая настройка)

Настройка даты

На этом экране можно задать текущую дату. После ввода года, месяца и дня нажмите кнопку Арруу (Применить).

Date				×
	~	^	^	
	2016	2	23	
	\sim	\sim	\sim	
	Year	Month	Day	
	Cancel		Apply	

При смене текущей даты изменяется стандартная дата, а отображаемая дата, дата интерфейса графиков и т. п. указываются с учетом заданной даты.

Настройка времени

На этом экране можно задать текущее время. После указания времени до полудня/после полудня и ввода часа и минуты нажмите кнопку (Применить).



При смены текущего времени изменяется стандартное время, а отображаемое время, время интерфейса графиков и т. п. указываются с учетом заданного времени.

Изменение имени контроллера

На этом экране можно задать имя контроллера, используемого в настоящий момент. После ввода имени контроллера нажмите кнопку [Аррly].

Controller Name Edit X		
LG AC E	z Touch	
Cancel	Apply	

Заданное имя отображается в верхней левой части домашнего экрана.



Настройка динамика

На этом экране можно настроить использование динамика.



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ

Функция настройки динамика не поддерживается в веб-интерфейсе.

Настройка отображения температуры

На этом экране можно настроить отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта. Выберите значение "Celsius" (Цельсия) или "Fahrenheit" (Фаренгейта).

Temperature Display	X	Temperature Display	×
Temperature Display	°C Minimum Temp 1.0°	Temperature Display °F	°C Minimum Temp 1.0°
Cancel	Apply	Cancel	Apply
<Градусы І	Цельсия>	<Градусы ⊄	раренгейта>

При выборе градусов Цельсия °С включается отображение минимальной температуры, кроме того, следует выбрать шаг изменения температуры 0,5 или 1,0.



Настройка языка

На этом экране можно задать язык отображаемой на контроллере информации. Выберите требуемый язык и нажмите кнопку Арру.



Настройка системы (расширенная настройка)

Настройка сети (для обслуживающего персонала)

На этом экране можно сохранить или изменить сведения о настройке сети, используемые при подключении через Ethernet.

1) Настройка IP-адреса

Методы настройки IP-адреса используют протокол DHCP для получения и назначения IP-адреса.



- Динамическое получение IP-адреса с помощью DHCP

Можно использовать протокол DHCP, чтобы автоматически задать динамический IPадрес в сети, к которой осуществлено подключение. (При использовании DHCP категория настройки сведений об IP-адресе становится недоступной.)

Network	×
IP Address Setting	IP Information
DHCP	123.456.789.100
DNS Server	HTTP Port
123.456.789.100	80
Cancel	Apply

- Назначение IP-адреса

Можно настроить сеть с использованием сведений об IP-адресе, введенных пользователем. При выборе этой функции становится доступной область сведений об IPадресе, которую можно заполнить.

Network	×	IP Information	1
IP Address Setting Static	IP Information 123.456.789.100	IP Address	123.456.789.100
		Subnet Mask	123.456.789.100
DNS Server 123.456.789.100	HTTP Port 80	Gateway	123.456.789.100
Cancel	Apply	Cancel	Apply

- Назначение DNS-сервера

Можно задать адрес главного и вторичного DNS-сервера.

DNS Server		
Main DNS	123.456.789.100	
Sub DNS	123.456.789.100	
Cancel	Apply	

- Назначение порта HTTP

Можно изменить настройку порта HTTP для подключения Ethernet (для обслуживающего персонала).

Пользователь может свободно задать порт НТТР в соответствии с сетевой средой (в пределах от 1 до 65535).

~ 65535)	
80	
Apply	

Настройка пароля

На этом экране можно инициализировать или изменить пароль, а при переходе на экран настройки можно настроить использование пароля.

- 1. Использование пароля
 - 1) Выберите режим использования пароля.

Password	×
Use Password	Change Password
OFF	Change
Cancel	Apply

 Отображается сообщение о настройке пароля, а параметры указывают, что пароль используется. Для окончательного задания пароля требуется нажать кнопку <u>Apply</u> (Применить).

Password	×	
Use Password	Change Password	
ON	Change	
Cancel	Apply	

 Введите заданный ранее пароль и нажмите кнопку Арруу.

Password		
Cancel	Apply	

4) Показывается, что настройка пароля завершена.

System	- Advanc	:e -
Network	TMS	Wi-Fi
Use Static IP Address	OFF	OFF
Password	Version Information	Open Source
Password Setting is done.		

- 2. Изменение пароля
 - 1) Выберите функцию смены пароля.

Password >		
Use Password	Change Password	
ON	Change	
Cancel	Apply	

 Введите текущий и новый пароли и нажмите кнопку Арріу.



 Отображается сообщение о настройке пароля, а параметры указывают, что пароль используется.

Password	×
Use Password	Change Password
ON	Change
Cancel	Apply

 Нажмите кнопку <u>Арру</u>. Для применения измененного пароля требуется нажать кнопку <u>Арру</u> (Применить).

System	- Advanc	e 🔻
Network	TMS	Wi-Fi
Use Static IP Address	OFF	OFF
Password	Version Information	Open Source
Password Setting is done.		

- 3. Отказ от использования пароля
 - Выберите функцию использования пароля.

Password		
Use Password	Change Password	
ON	Change	
Cancel	Apply	

 Отображается сообщение об отмене пароля, а параметры указывают, что пароль не используется.

Password	
Cancel	Apply

3) Нажмите кнопку Apply .

Для подтверждения отказа от использования пароля требуется нажать кнопку Apply



4. Ввод неверного пароля,

- 1) При вводе неверного пароля отображается сообщение о том, что пароль был введен неправильно.
- 2) В случае ввода неправильного пароля 5 раз подряд выводится запрос о том, следует ли выполнить инициализацию пароля. При нажатии кнопки снова отображается экран ввода пароля.
 - ※ Для выполнения инициализации пароля обратитесь в монтажную организацию или сервисный центр.



<При вводе неверного пароля>

Information		
 Password input failed 5 times		
Password can be initialized by inputing a hidden key. Ask the installer for details.		
Cancel Init Password		

<При вводе неверного пароля 5 раз подряд>

Проверка версии и обновление ПО

На этом экране отображается информация о текущей версии контроллера.

Version Information		
BECON HVAC Ez Touch (Master)		
Current Version : Ver, 1.00.9	Update	
ОК		

* Функция обновления предназначена для монтажников и обслуживающего персонала.

Настройка экрана

Настройка темы

На этом экране моно выбрать светлую или темную тему в соответствии с условиями эксплуатации. Выберите требуемую тему и нажмите кнопку Арриу.

Screen Theme	×	Screen Theme	×
WhiteBlack	▲ 17 * 24 1200 (17 * 24 1200) (17 * 24 1200 (17 * 24 1200) (17 * 24 1200) (1	WhiteBlack	▲ 12 + 24 1230
Cancel	Apply	Cancel	Apply

Настройка заставки

KHONKY Apply .

На этом экране можно задать отображаемую на экране заставку.

Настройте использование, сообщение и кнопку предварительного просмотра заставки, а затем нажмите кнопку \fbox{Apply} .



 Изменение руководства по экранной заставке Введите фразу, отображаемую в нижней части экрана заставки, и нажмите

S	creen Saver Guid	e Edit (20 Letter)
S	enter a sentence	for Screen Saver
	Cancel	Apply

1) Настройка заставки



- 🕕 ПРИМЕЧАНИЕ 🕚

Когда время вывода заставки отключено, то даже если для заставки задано значение <use> (Использовать), заставка не отображается. Когда для заставки задано значение <no-use> (Не использовать), то даже если время вывода заставки задано, заставка не отображается. Если время до перехода монитора в режим ожидания совпадает со временем вывода заставки или меньше его, питание монитора отключается.

Настройка времени до вывода заставки

Задает время ожидания при отсутствии ввода данных, по истечении которого отображается заставка.

→ Время до вывода заставки [1 минута/5 минут/10 минут/не используется]

Выберите нужное время и нажмите кнопку [Apply].

Screen Sa	ver Waitir	ig time	×
) 1m	5 m	● 10m	OFF
Cancel		Ap	oply

Настройка питания монитора

Задает время ожидания при отсутствии ввода данных, по истечении которого экран отключается.

→ Время до перехода монитора в режим ожидания [1 минута/5 минут/10 минут/не используется]

Выберите нужное время и нажмите кнопку [Apply].

Monitor Power Setting $ imes$				
) 1m	5m	● 10m	OFF	
Can	cel	Ap	oply	

Когда питание монитора отключено, достаточно коснуться экрана, чтобы снова включить его.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Настройка яркости экрана

На этом экране можно задать яркость экрана в соответствии с уровнем освещения.

 \rightarrow Выбор яркости экрана [25 %, 50 %, 75 %, 100 %]

Выберите яркость экрана и нажмите кнопку Арриу.



ПРИМЕЧАНИЕ -

Функция настройки яркости экрана не поддерживается в веб-интерфейсе.

Режим установщика

Настройка LGAP

На этом экране можно задать ведущий или ведомый режим в соответствии с режимом взаимодействия с центральным контроллером.

LGAP Setting	×
Master	Slave
Cancel	Apply

Если подключен 1 компонент AC Ez Touch без центрального контроллера, задайте значение "Master" (Ведущий).

ПРИМЕЧАНИЕ В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управления, функцию авторегистрации и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

Обновление языка (для обслуживающего персонала)

На этом экране можно обновить язык, когда требуется поддержка нескольких языков.

Language Update	Install	X	Language Install	X
.●		~		
🖌 🚾 English			100	%
Españo		1		
✓ Italiano			Update is do	ne.
		\sim	Cancel	Complete

* Функция обновления языка предназначена для обслуживающего персонала.

Управление оборудованием

На этом экране можно выполнять поиск зарегистрированного оборудования и регистрировать найденное оборудование в списке управления оборудованием. В это время может выполняться поиск оборудования кондиционера/вентилятора/обогревателя.

1. Функция автоматической регистрации

- 1) Чтобы выполнить автоматический поиск подключенного оборудования, нажмите кнопку ашо .

Device Mar	nager A	uto	_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_00	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

Auto Search Device	×				
Find out the connected unit Auto Search will take about 5~10 minutes and installing information will be replace with searched information.					
Do you want to continue?					
Cancel	ОК				

3) После завершения поиска отображается количество найденных внутренних блоков. Чтобы зарегистрировать найденное оборудование, нажмите кнопку [Аррју].



4) Найденное оборудование добавляется в список. Чтобы завершить регистрацию оборудования, нажмите кнопку Complete (Готово).

Device Manager Auto			_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_00	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

ПРИМЕЧАНИЕ

В ведомом состоянии нельзя использовать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управления, функцию авторегистрации и режим энергосбережения для отдельных компонентов оборудования.

5) Выполняется проверка того, следует ли заблокировать адрес внутреннего блока, чтобы обычный пользователь не мог изменить его без соответствующего разрешения. Чтобы включить блокировку адреса внутреннего блока, нажмите кнопку <u>Yes</u> а для отказа от нее — кнопку <u>No</u>.

Indoor Device Address Lock					
Do you want to lock Indoor Device's Address?					
No Yes					

6) Выводится сообщение о том, что сведения об оборудовании обновлены, и отображается количество зарегистрированного оборудования.

Install	•	
LGAP Setting	Device Man	agement
Master	IDU	20
	ERV	12
Language Update	ERV DX	8
(lite Indoor D	evice Information is u	pdated. 4

2. Функция ручной регистрации

 Нажмите кнопку се (Изменить) в верхней части окна.

Device Manager Auto			_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_00	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	13
IDU	AC_03	03	AC	3	_
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

 Введите сведения о добавляемом оборудовании (тип, имя, адрес, модель, мощность).

(тип, имя, адрес, модель, мощность).

4) Нажмите кнопку Аррју (Применить).

Add Device			X
Device Type	Device N	ame (20)	Address (2)
-	No I	nput	No Input
Model (20)	Capacity (5)		Batch Add
No Input	3		No Input
Cancel			Apply

 Выполняется проверка того, следует ли заблокировать адрес оборудования, чтобы обычный пользователь не мог изменить его без соответствующего разрешения.

Чтобы включить блокировку адреса оборудования, нажмите кнопку (Да), а для отказа от нее — кнопку No (Нет).



2) Нажмите кнопку 🕀 Add (Добавить) в верхней части экрана.

Device Management		t ⊕ Ad	d 🗇	Del	\times
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_00	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

- 5) Открывается экран управления оборудованием.
- Чтобы завершить добавление оборудования, нажмите кнопку Complete (Готово).

Device Man	Manager Auto		_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_0A	0A	AC	3	
IDU	AC_0B	0B	AC	3	3
IDU	AC_0C	0C	AC	3	
IDU	AC_0D	0D	AC	3	
IDU	AC_0E	0E	AC	3	\sim

 Выводится сообщение о том, что сведения об оборудовании обновлены, и отображается количество зарегистрированного оборудования.

Install	•			
LGAP Setting	Device Man	agement		
Master	IDU	20		
	ERV	12		
Language Update	ERV DX	8		
Indoor Device Information is updated.				

3. Функция ручного изменения

1) Выберите изменяемое оборудование в списке управления оборудованием.

Device Man	ager A	uto	_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_00	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1_
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

- Введите сведения об изменяемом оборудовании (тип, имя, адрес, модель, мощность).
- 4) Нажмите кнопку Арріу (Применить).

Edit Unit			×
Device Type	Device Name (20)		Address (2)
IDU	First Room		00
Model (20)	Capacity (5)		Batch Add
AC	3		No Input
Cancel			Apply

 Выполняется проверка того, следует ли заблокировать адрес оборудования, чтобы обычный пользователь не мог изменить его без соответствующего разрешения.

Чтобы включить блокировку адреса оборудования, нажмите кнопку (Yes (Да), а для отказа от нее — кнопку No (Нет).



2) Нажмите кнопку Edit (Изменить) на экране сведений об оборудовании.

Device Detail					×
Name	AC_00				
Туре	IDU		Model	A	С
Addr	00		Power	3	
De	elete	Ec	lit		OK

- 5) Открывается экран управления оборудованием.
- 6) Чтобы завершить изменение оборудования, нажмите кнопку ^{Сотресе} (Готово).

Device Man	ager A	uto	_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	First Ro…	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

 Выводится сообщение о том, что сведения об оборудовании обновлены, и отображается количество зарегистрированного оборудования.

Install	•			
LGAP Setting	Device Mana	agement		
Master	IDU	20		
	ERV	12		
Language Update	ERV DX	8		
() Indoor Device Information is updated.				

- 4. Функция удаления оборудования
 - Нажмите кнопку / Еdit (Изменить) в верхней части окна.

Device Man	ager A	uto	_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	First Ro…	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

4) Нажмите кнопку Аррју (Применить).

- Delete do you want to delete 1-3반 group with 1 items? Cancel Apply
- Выполняется проверка того, следует ли заблокировать адрес оборудования, чтобы обычный пользователь не мог изменить его без соответствующего разрешения.

Чтобы включить блокировку адреса оборудования, нажмите кнопку (Да), а для отказа от нее — кнопку _{No} (Нет).



2) Выберите удаляемое оборудование.

 Нажмите кнопку по Судалить) в верхней части экрана.

Device Management 🕀 Add 📋 Del					\times
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	First Ro…	00	AC	3	
IDU	AC_01	01	AC	3	1
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	
IDU	AC_04	04	AC	3	\sim

- 5) Открывается экран управления оборудованием.
- 6) Чтобы завершить изменение оборудования, нажмите кнопку Сотрете (Готово).

Device Man	ager A	uto	_/ Edit	Com	plete
Туре	Name	Address	Model	Сара	
IDU	AC_02	02	AC	3	
IDU	AC_03	03	AC	3	1
IDU	AC_04	04	AC	3	
IDU	AC_05	05	AC	3	
IDU	AC_06	06	AC	3	\sim

 Выводится сообщение о том, что сведения об оборудовании обновлены, и отображается количество зарегистрированного оборудования.

Install	•			
LGAP Setting	Device Mana	agement		
Master	IDU	20		
	ERV	12		
Language Update	ERV DX	8		
(Indoor Device Information is updated. Д				

Установка и настройка

Эта глава посвящена монтажу и настройке AC Ez Touch.

Чтобы использовать AC Ez Touch, требуется создать среду, в которой контроллер и оборудование (блоки кондиционирования, вентиляции и т. п.) могут взаимодействовать друг с другом, а также зарегистрировать соответствующее оборудование с помощью AC Ez Touch.

Монтаж необходимо производить в следующем порядке.

Первый этап — проверка среды монтажа и настройка адресов оборудования

Перед монтажом AC Ez Touch проверьте соответствие структуры сети подключенному оборудованию и назначьте адрес, который не накладывается на это оборудование.

Второй этап — монтаж продукта и подключение коммуникационного кабеля RS485 Смонтируйте AC Ez Touch и подключите коммуникационный кабель RS-485.

Третий этап — подключение других кабелей и адаптера питания

Подключите сетевые и другие кабели, а также адаптер питания.

Шаг 4: Регистрация оборудования кондиционера/вентилятора/обогревателя и настройка групп Зарегистрируйте подключенное оборудование кондиционера, вентилятора, обогревателя и настройте группу.

Пятый этап — эксплуатация

Убедитесь, что базовые функции управления и настройки работают правильно.

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения монтажа применяются специализированные методики и технологии. Поэтому приведенные здесь инструкции по монтажу предназначены для квалифицированного технического персонала.

Если у вас имеются вопросы или запросы, связанные с монтажом, обратитесь в сервисный центр или специализированную монтажную организацию, утвержденные компанией LG.

Проверка среды установки и настройка адреса оборудования



ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальное гарантируемое компаний LG Electronics расстояние взаимодействия составляет 1000 м. Поэтому самое далекое установленное оборудование должно находиться в пределах 1000 м от AC Ez Touch.
- Рекомендуется использовать коммуникационный кабель сечением 0,75 кв. мм или больше.
- Задайте адрес, который не перекрывается в рамках одного типа оборудования.

Подключение коммуникационного кабеля RS485

К одному AC Ez Touch может быть подключено не более 64 внутренних блоков. Если требуется подключить несколько наружных блоков, следует использовать подключение типа BUS. В противном случае AC Ez Touch может работать неправильно.



<Правильный пример: Подключение RS485 типа BUS> <Неправильный пример: Подключение RS485 типа STAR>

Настройка адреса центрального контроллера внутреннего блока

Сначала следует назначить адрес, который не перекрывается для каждого из типов оборудования (внутренний блок, оборудование для вентиляции), учитывая структуру всего оборудования, подключенного к одному AC Ez Touch.

Адрес оборудования можно задать в шестнадцатеричном формате — от 00 до FF.

ПРИМЕЧАНИЕ

Назначение номера наружного и внутреннего блоков

Если для наружных блоков используется продукт Multi V, рекомендуется в качестве первой цифры адреса указать номер наружного блока, а в качестве второй — номер внутреннего блока, чтобы при настройке адресов можно было легко понять структуру и организацию системы. О О Номер Номер наружного блока (группы) внутреннего блока

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка адреса управления внутренним блоком

Способ настройки адреса для центрального контроллера внутренних блоков может зависеть от типа внутренних блоков или удаленного контроллера, поэтому при настройке адреса учитывайте продукт, применяемый для внутренних блоков, либо руководствуйтесь инструкциями к проводному удаленному контроллеру.

Монтаж продукта

Для AC Ez Touch применяются следующие методы монтажа и подключения коммуникационного кабеля.

- 1. Выберите место для монтажа контроллера.
 - Перед креплением контроллера к стене убедитесь в наличии места для подключения контроллера, кабеля RS485, кабеля питания и кабеля Ethernet.
 - Определите направление прокладки проводки для продукта и удалите соответствующую заглушку.
- * Способ удаления заглушки
 - ① Прорежьте кусачками боковые канавки на заглушке..





(2) Поочередно согните заглушку внутрь и наружу 2 раза.





③ Оторвите заглушку.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для выполнения этой процедуры обязательно пользуйтесь кусачками. Другие инструменты, например клещи, оставляют на срезаемой поверхности острую кромку, которая может оставлять царапины на электрических проводах.





<При использовании кусачек>

<При использовании клещей>

2. Закрепите пластину для настенного монтажа контроллера на стене над кабелем RS485.



3. Подключите кабель RS485, расположенный на задней панели главного блока контроллера, к разъему RS485.





ВНИМАНИЕ!

При подключении коммуникационного кабеля RS485 важно соблюдать полярность. После подсоединения кабеля RS485 к системе проследите за тем, чтобы на нем не было перегибов.

 Если требуется сетевой подключение с контроллера, подсоедините кабель Ethernet к порту локальной сети на задней панели главного блока контроллера. (Для обслуживающего персонала.)



 Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели главного блока контроллера.





6. После проведения разметки, позволяющей совместить крючок на пластине, монтируемой на стене, с пазом на изделии, нажмите на изделие, чтобы попасть в паз.



7. Потяните продукт вниз, чтобы зафиксировать его на верхнем крюке.



8. Подсоедините шнур адаптера питания к разъему питания.

Настройка функции аварийного останова

AC Ez Touch обладает функцией аварийного останова, позволяющей остановить все подключенное оборудование (внутренний блок, оборудование для вентиляции) в случае возникновения аварийной ситуации в здании.

Когда порт DI обнаруживает сигнал короткого замыкания, AC Ez Touch останавливает работу всего подключенного оборудования.

Функция аварийной остановки может использоваться посредством подключения к порту DI с типом внешнего пассивного контакта на тыльной стороне AC Ez Touch, как показано ниже.



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ

За исключением аварийной ситуации порт DI должен всегда находится в разомкнутом состоянии.

Проверка по списку до обращения в службу поддержки

При возникновении каких-либо сбоев в работе продукта, сверьтесь со следующим списком, прежде чем обращаться в сервисный центр.

Симптомы	Проверка	Мера
Все продукты про- должают отклю- чаться	Не находится ли порт DI в состоянии короткого замы- кания?	Измените состояние порта DI на разомкнутое. (Когда порт DI находится в состоянии корот- кого замыкания, работа всего подключенного оборудования останавливается.)
Происходит сброс продукта в сере- дине ночи.	Это автоматический сброс, который выполняется в 2:05 каждый понедельник.	
Не осуществляется управление обору- дованием.	Не установлена ли для управляемого оборудова- ния функция блокировки?	Проверьте наличие установленной функ- ции блокировки и отмените ее.
На значке обору- дования отобра- жается ошибка.	Имеет ли оборудование "заблокированное" состоя- ние?	Если оборудование подключено непра- вильно, отображается ошибка. Проверьте подключение оборудования.
Не удается устано- вить блокировку. Не удается использо- вать настройку пре- дела температуры. Не удается использо- вать функцию авто- матической регистрации.	Правильно ли подключено оборудование, для кото- рого отображается сообще- ние об ошибке?	В ведомом состоянии нельзя использо- вать настройку блокировки, предела температуры, автоматического управле- ния, функцию авторегистрации и режим энергосбережения для отдельных компо- нентов оборудования.

Инструкции по программному обеспечению с открытым исходным кодом

Если вы хотите получить исходный код, предоставляемый по лицензии GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям открытого исходного кода, посетите сайт http://opensource.lge.com.

Вместе с исходным кодом можно загрузить все содержимое соответствующих лицензий, заявление об авторских правах и заявление об отсутствии гарантии.

Если вы запросите исходный код программного обеспечения, используемого в данном продукте, отправив сообщение электронной почты на адрес opensource@lge.com, в течение 3 лет с момента приобретения продукта, вам будет предоставлен компактдиск за минимальную сумму за носитель, пересылку и т. д.

